

Når man installerer et SolarMagic anlæg i et hus med flere etager, kan det være nødvendigt at installere en udsugningsdel i husets modsatte etage. Det kan feks. være at selve SolarMagic anlæget monteres på øverste etage, og så installeres der en udsugningsdel i den nederste etage. Udsugningsenheden vil hjælpe til med at få luften gennem alle etager, så den friske, tørre og let opvarmede luft kommer rundt i hele huset.

